



SAC
(54) 3025-9300
pix@pixiluminacao.com.br

Especificações técnicas


- **Potência:** 10W
- **Tensão:** Bivolt (100-240V)
- **Fluxo luminoso:** 1000lm
- **Frequência:** 50/60Hz
- **Fator de potência:** >0,5
- **IRC:** >80
- **Material:** Corpo em PVC



Garantia
3 ANOS



Índice de proteção
IP65



MANUAL DE INSTALAÇÃO



Poste

Balizador



O pacote inclui:

1. Espeto de ABS para fixação no jardim. (1 un.)
2. Bucha de fixação (2 un.)
3. Parafusos (2 un.)




2




3

Instalação:


1 - Desligue a rede elétrica sempre que estiver realizando a instalação ou manutenção do item.




2 - Fixe a base sobrepor ou espeto na parte inferior do item.




3 - Encaixe a parte em PC com LED Integrado no topo do produto e realize a conexão elétrica.



3 - Fixe o no jardim utilizando o espeto ou parafuse a base sobrepor em uma estrutura firme.



4 - Ligue a rede elétrica.



PARAFUSADO

ESPETO DE JARDIM

