



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Balizador **SOLAR**

AD
BATERIA
Alto Desempenho




Linha Solarium 




O painel solar na parte superior do produto carrega a bateria recarregável integrada em 5 a 7 horas. Durante o dia, o painel solar converte a luz do sol em eletricidade armazenada e, em seguida, ilumina automaticamente por 8 a 12 horas quando a noite cai.

Instalação:

1 - Fazer fixação dos parafusos nas extremidades.



2 - (Opcional) Acompanha um espeto de jardim plástico para fixação em solos sem firmeza.



Informações técnicas:

Potência: 1W

Fluxo Luminoso: 100lm

Bateria: AA - 2000mAh - 1.2V

IRC: >80

Material: Alumínio com fixadores em aço Inox.



Tempo de funcionamento 8-12h

*Considerando carga completa



Tempo de carga 5-7h



Índice de proteção IP65



Garantia 3 ANOS

ATENÇÃO



- Se as luzes perderem o tempo ou a intensidade da iluminação, pode ser devido a um painel empoeirado. Para garantir a consistência do brilho, limpe o painel solar regularmente.
- O balizador foi projetada para acender durante a noite, carregar durante o dia e permanecer desligada durante o dia. Para testá-la durante o dia, cubra o painel solar completamente e, em seguida, ligue a luz. Caso contrário, ela não acenderá durante o dia.